

HARDWARE

ACCESSORI	Xtream 640	Xtream 64	Xtream 32	Xtream 6
TASTIERE A300 / A300Plus / A600 / A600Plus	32	8	8	8
INTEGRAZIONI TOUCH TOUCH PAD Pannello Touch Screen per gestione a 360° del sistema (abbinato a XLINK)	✓	✓	✓	✓
SATELLITI FILARI / RADIO XSAT2 / XSAT8 / XSAT36 / SATWS / XSATPW3 / XSATPW5	32	8	8	8
SATELLITI SERIALI XSATHP	32	8	8	8
ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI POWER3-Q / POWER5-Q	32	8	8	8
LETTORI SERIALI A TRASPONDER serie RS .. serie Ticino LIVING GRIGIO ®/serie Ticino LIVING INTERNATIONAL GRIGIO ® serie Ticino LIGHT BIANCO ®/serie Ticino MAGIC GRIGIO ®/serie Vimar PLANA BIANCO ®/serie Vimar PLANA SILVER ®/serie Vimar EICON ®/ serie Vimar EICON BIANCO ®/serie Vimar EICON SILVER ®	32	16	16	16
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE Mod. XLINK	1	1	1	1
TELEFONICO PSTN Integrato	✓	✓	✓	✓
TELEFONICO GSM Opzionale Mod. XGSM	✓	✓	✓	✓
Seriali RS485 isolate su cui collegare i dispositivi seriali	3	1	1	1

FIRMWARE

AREE				
Settori	64	8	8	8
Accensioni per settore	4	4	4	4
Settori Ronda	4	2	2	2
INGRESSI – USCITE				
ZONE SOFTWARE	640	64	32	10
Ingressi dedicati all'antimanomissione	33	9	9	1
INGRESSI FISICI liberamente associabili alle zone software	1220	324	308	20
Gestione ingressi: BILANCIATI e SWITCH ALARM	✓	✓	✓	✓
Configurazione per zona	30	30	30	30
Doppio profilo di zona	✓	✓	✓	✓
AND ZONE	64	16	16	16
SU CENTRALE				
Ingressi	10	6	6	6
Ingressi aggiuntivi con funzione zone doppie	10	6	6	6
Ingressi su scheda espansione ad innesto Mod. XEXP8	8	8	-	-
Ingressi su espansione (mod.XEXP8) aggiuntivi con funzione zone doppie	8	8	-	-
Uscite Open Collector	8	8	8	8
Uscite a relè con sicurezza positiva	1	1	1	1
SU TASTIERA				
Un ingresso per ogni tastiera collegata	32	8	8	8
SU ESPANSIONI FILARI / RADIO				
Ingressi fisici	576	144	144	-
Ingressi su espansione aggiuntivi con funzione zone doppie	576	144	144	-
Uscite Open Collector	242	64	64	-
Uscite a relè con sicurezza positiva	32	8	8	-

FIRMWARE

	Xtream 640	Xtream 64	Xtream 32	Xtream 6
ACCESSI				
Codice installatore	1	1	1	1
Codici Utente	512	64	64	64
Codici Emergenze	512	64	64	64
Personalizzazioni Utente	32	8	8	8
ATTIVATORI				
Ingresso per chiave elettronica standard	✓	✓	✓	✓
Chiavi Touch con riconoscimento dell'utente	512	64	64	64
Telecomandi BIP con riconoscimento dell'utente (solo con satws)	512	64	64	-
Lettori di prossimità indirizzabili a trasponder serie RS ..	32	16	16	16
Tastiere	32	8	8	8
INTEGRAZIONE DI SISTEMA				
Interfaccia di comunicazione mod.XLINK. Utilizzo: permette di interfacciare la centrale con altri sistemi di gestione tipo PC, TOUCH-SCREEN, CENTRALIZZAZIONE, DOMOTICA, SOFTWARE MAPPE GRAFICHE Connessioni: RS232 – USB – Ethernet TCP-IP	✓	✓	✓	✓
DIAGNOSTICA				
Controllo consumo impianto / Controllo stato fusibili / Controllo funzionamento seriali	✓	-	-	-
COMUNICATORE TELEFONICO				
Telefonico PSTN	Integrato alla centrale	Integrato alla centrale		
Protocollo vocale completo di una libreria di 320 vocaboli pre-registrati a cui è possibile aggiungere altri 40 messaggi personalizzati	Integrato alla centrale	✓ con scheda opzionale mod.XSINT		
Telefonico GSM con invio di protocolli vocali / digitali / sms	✓ con scheda opzionale mod.XGSM	✓ con scheda opzionale mod.XGSM		
CONTROLLO TELEFONICO REMOTO Vocale interattivo con help in linea per la completa gestione dell'impianto da remoto con telefoni (DTMF)	✓	✓ con scheda opzionale mod.XSINT		
Numeri telefonici	64	16	16	16
Protocolli a disposizione: SIA1 / SIA 2 / SIA-HAYES / CONTACT ID / VOCALE	✓	✓	✓	✓
Chiamata periodica di test per il controllo della funzionalità di sistema	✓	✓	✓	✓
Gestione dinamica dei due combinatori PSTN / GSM	✓	✓	✓	✓
PROGRAMMATORE ORARIO				
Programmatore orario settimanale	✓	✓	✓	✓
Gestione delle festività	20	20	20	20
Operazioni giornaliere: Settori: accensione/spegnimento. Uscite: attivazioni/disattivazioni. Avvisi di attivazione	✓	✓	✓	✓
Abilitazioni speciali Utente: <i>Abilitazione ad attivare lo straordinario / Abilitazione allo spegnimento forzato</i>	✓	✓	✓	✓
VARIE				
Controllo alimentatori supplementari collegati su RS485: XSATPW3-Q / XSATPW5-Q / POWER3-Q / POWER5-Q	32	8	8	-
Memoria eventi non volatile	2000	1000	1000	1000
Controlli e SUPERVISOR microprocessore	✓	✓	✓	✓
Alimentatore di centrale	3.4 A switching	1.7 A switching	1.7 A switching	1 A switching
Limitazione ricarica batterie	✓	✓	✓	✓
Batteria allocabile	Fino a 17Ah	Fino a 7Ah	Fino a 7Ah	Fino a 7Ah
Porta USB di connessione	✓	✓	✓	✓
XWIN: Software di programmazione in locale ed remoto con funzione REAL TIME	✓	✓	✓	✓